Số đo cơ thể người	Giá trị, mm		Định nghĩa, xem	
	P5	P50	P95	
Vóc dáng (chiều cao thân)	1530 ^a	1719 ^a	₁₈₈₁ b, c	ISO 7250:1996; 4.1.2
Chiều cao đến mắt	1420 ^a	1603 ^a	1750 ^a	ISO 7250:1996; 4.1.3
Chiều cao đến vai	1260 ^a	1424 ^a	1570 ^a	ISO 7250:1996; 4.1.4
Chiều cao đến khuỷu tay	930 ^b	1078 ^a	1195 ^b	ISO 7250:1996; 4.1.5
Chiều cao đến đũng quần	665 ^b	816 ^a	900 ^b	ISO 7250:1996; 4.1.7
Chiều cao xương ống chân	397 ^a	472 ^a	530 ^a	ISO 7250:1996; 4.1.8
Chiều dài cẳng chân	340 ^b	444 ^a	505 ^b	ISO 7250:1996; 4.2.12
Chiều cao đến đầu gối, khi ngồi	460 ^a	530 ^a	602 ^a	ISO 7250:1996; 4.2.14
Bề rộng hông, khi đứng	300 ^a	359 ^a	400 ^a	ISO 7250:1996; 4.1.12
Bề rộng hông, khi ngồi	333 ^a	368 ^a	440 ^a , b	ISO 7250:1996; 4.2.11
Bề rộng khuỷu tay tới khuỷu tay	390 ^a	478 ^a	545 ^c	ISO 7250:1996; 4.2.10
Bề rộng vai	395 ^a	474 ^a	485 ^a	ISO 7250:1996; 4.2.9
Bề dầy ngực, khi đứng	170 ^a	215 ^a	250 ^a	ISO 7250:1996; 4.1.9
Bề dầy bụng, khi ngồi	195 ^a	237 ^a	350 ^a	ISO 7250:1996; 4.2.15
Chiều dài bàn tay	152 ^c	182 ^a	202 ^a	ISO 7250:1996; 4.3.1
Bề rộng bàn tay với ngón cái	d	d	120 ^c	TCVN 7302-3:2003
Bề rộng bàn tay lại xương bàn tay	72 ^a	81 ^a	97 ^c	ISO 7250:1996; 4.3.3
Chiều dài bàn chân	211 ^c	255 ^a	285 ^{b, c}	ISO 7250:1996; 4.3.7
Bề rộng bàn chân	84 ^a	96 ^a	113 ^c	ISO 7250:1996; 4.3.8
Chiều dài đầu tính từ đỉnh mũi	d	d	240 ^c	TCVN 7302-3:2003

CHÚ THÍCH Các thông tin thêm được giới thiệu trong TCVN 7302-1:2006 đến TCVN 7302-3:2003.

Bảng 2 - Các kích thước cơ thể người trên thế giới cho những người từ 25 đến 40 tuổi được chia thành hai loại, nghĩa là "loại nhỏ" và "loại lớn".

Số đo cơ thể người a

Loại nhỏ ^b

Loại lớn ^b

Giá trị, mm

P5

P50

^a Nguồn: Jurgens, H.W.; Matzdorff, I.Windberg, J.: International Anthropometric Data for Work-Place and Machinery Design ([13] in the Bibliogiaphy).

^b Nguồn: ISO 14736:2002.

^c Nguồn: TCVN 7302-3:2003.

^d Chưa có số liệu.

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 P95

 Vốc dáng (chiều cao thân)
 1390

 1520
 1650

 1780
 1910

 Chiều cao khi ngồi (thẳng)
 740

 ...
 740

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

870

935

1000

Chiều cao đến mắt, khi ngồi

620

690

750

815

880

•••

...

•••

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 740 810 880 950 Bề rộng vai (bideltoid) 320 365 410 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 500 Bề rộng vai (biacrominal) 285 325 360 395 430 Bề rộng hông, khi đứng 260 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng

được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

		375
		410
Chiều cao	o đến đầu gối	
		405
		455
		505
		550
		600
•••		
	Bạn phải đ <mark>ăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TV được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nộ</mark>	PL Pro để sử dụng si dung TCVN.
	Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 09	06 22 99 66
		320
		365
		410
		460
		505
Chiều dài	khuỷu tay-nắm tay	
		270
		305
		340
•••		
	Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TV được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nộ	
	Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0 9	06 22 99 66
		410
Chiều dài	mông đít-đầu gối	
		450
		505
		500

		615			
		670			
Chiều dài	mông đít-gót chân				
		830			
	Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung				
	Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66				
		1010			
		1100			
		1190			
Bề rộng h	ông, khi ngồi				
		260			
		305			
		350			
		395			
		440			
	Bạn phải đ <mark>ăng nhập</mark> hoặc đ <mark>ăng ký Thành Viên TVPL Pro được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung</mark>				
	Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99	9 66			
		140			
		155			
		170			
		185			
		200			
Bề rộng b	àn tay tại xương bàn tay				
		65			
		75			
		90			

```
Bạn phải đặng nhập hoặc đặng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tặng liên quan đến nội dung TCVN.
             Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
                                                                                         110
Chiều dài bàn chân
                                                                                         200
                                                                                         225
                                                                                         250
                                                                                         275
                                                                                         300
Chu vi đầu
                                                                                         475
             Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.
             Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
                                                                                         540
                                                                                         570
                                                                                         600
Chiều dài đầu
                                                                                         160
                                                                                         175
                                                                                         185
                                                                                         195
                                                                                         205
```

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiên ích gia tăng liên quan đến nôi dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

120

135

145

160

170

CHÚ THÍCH Đối với trẻ em và người già đôi khi cần có các số liệu riêng.

5.5. Người có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiên ích gia tăng liên quan đến nôi dung TCVN.

Moi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6. Chuẩn chấp nhận một sản phẩm về mặt nhân trắc

Các chuẩn chấp nhận chung được xác định trong một số tiêu chuẩn (ví dụ, ISO 14738 và EN 614-1). Tập hợp các chuẩn chấp nhận đối với một sản phẩm đã cho phụ thuộc vào sản phẩm/kết cấu. Đối với một số sản phẩm, các chuẩn chấp nhận được trình bày trong các tiêu chuẩn sản phẩm riêng. Đối với các sản phẩm khác hoặc khi có ý định giành cho các nhóm người sử dụng riêng thì người thiết kế có thể phải trình bày các chuẩn chấp nhận của riêng mình, dựa trên thông tin về nhân trắc học có thể áp dụng được.

Đối với các khía cạnh về mặt an toàn, phải tiến hành thiết kế lại nếu các kết quả không đạt yêu cầu dù chỉ đối với một yêu cầu nào đó.

CHÚ THÍCH Có thể cần đến sự cho phép bổ sung thêm về an toàn để bảo vệ cho toàn bộ người sử dụng.

5.7. Tài liệu về quy trình thử và các kết quả

Phải lập tài liệu về nhận biết sản phẩm/kết cấu, số người sử dụng, các kích thước tới hạn và các phép đo nhân trắc tới hạn được xác định, các quy trình thủ, các chuẩn chấp nhận và các kết quả thử. Tài liệu này phải sẵn có khi có yêu cầu.

Phụ lục A (tham khảo)

Ví dụ về một quy trình thử cho thử nghiệm về mặt nhân trắc của một thang máy

...

•••

•••

^a Nguồn: Hans W. Jurgens, Ivar A.Aune, Uzsula Pieper: International Data on Anthropometry ([12] in the Bibliography)

b Cần quan tâm đến cả hai loại khi thử các sản phẩm được thiết kế cho toàn cầu. Sử dụng "Loại nhỏ" và "Loại lớn" nếu không thể tạo ra sản phẩm cho toàn cầu. Các số liệu về "Loại nhỏ" dựa trên cơ sở nữ giới từ dân cư "loại nhỏ". Các số liệu về "Loại lớn" dựa trên cơ sở nam giới từ dân cư "loại lớn".

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiên ích gia tăng liên quan đến nôi dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải tiến hành thử một thang máy chứa 10 người được lắp đặt cho sử dụng công cộng trong một cửa hàng bách hóa lớn có 5 tầng ở Châu Âu. Hai mức đổ được đặt trên đinh của cửa hàng (tầng thứ 6 và thứ 7).

Phép thử trong ví dụ này cần đảm bảo sự tiện nghi, các đặc điểm có liên quan về công thái học - nhân trắc học cũng như sự thuận tiện cho việc vào/ra thang máy. Đặc biệt là, phụ lục này không chú trong đến các vấn đề an toàn của thang máy. Đối với vấn đề này, cần tham khảo ISO 4190-1, ISO 4190-2; TCVN 6395:1998; TCVN 6396:1998 và EN 81-3.

A.2. Quy trình thử (xem Bảng A.1)

Bước 1: Xác định các kích thước tới hạn của các sản phẩm và thiết bị, và các phép đo nhân trắc tới hạn của những người sử dụng (xem Bảng A.1, bước 1).

Bước 2: Xác định trường hợp xấu nhất (xem Bảng A.1, bước 2).

Bước 3: Xác định các loại thử khác nhau

Để kiểm tra các số liệu gần đúng về nhân trắc học (ví dụ cho 10 người) có thể sử dụng phép thử phân loại cũng như ứng dụng máy tính. Vì yếu tố thời gian (thời gian vận chuyển trong trường hợp xấu nhất: từ tầng hầm đến tầng thứ bảy có dừng ở các tầng) sẽ ảnh hưởng tới sự chấp nhận không gian bên trong một thang máy, cho nên cần ưu tiên lựa chọn phép thử chi tiết có người ở trong thang máy.

Bước 4: Lựa chọn người thử

Vì thang máy được sử dụng trong cửa hàng ở Châu Âu cho nên sẽ lựa chọn các số liệu nhân trắc của người Châu Âu. Mặc dù các số liệu biểu thị giá trị trung bình cho cả hai giới (nam và nữ) nhưng nên hình thành một nhóm thử có cả nam giới và nữ giới để đạt được các kết quả khách quan hơn.

•••

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Những người thử có thể được lập thành ba nhóm (xem Bảng A.1, bước 4)

- Nhóm 1 (trường hợp xấu nhất): Mười người đại diện cho phân vị 95 trên một trăm(thân hình béo) để thử chiều rộng cửa đi và không gian bên trong thang máy. Có thể cần đến bảy người thử trong nhóm này cho phép thử kích thước nút ấn (bàn tay to/các ngón tay trỏ).
- Nhóm 2: Bảy trẻ em (12 tuổi) đại diện cho phân vị 5 trên một trăm để thử nút ấn cao nhất.
- Nhóm 3 (thực tế): Nhóm người lớn hỗn hợp đại diện cho phân vị 55 trên một trăm (ba người) phân vị 50 trên một trăm (bốn người) và phân vị 5 trên một trăm (ba người) (bao gồm một người ngồi xe lăn hoặc một người đi với xe đẩy) thay cho nhóm 1.

Bước 5: Quy trình

Tiện nghi của một thang máy là một hàm của thời gian và không gian. Phép thử chi tiết nên bao gồm ba nhóm thử đứng trong thang máy với cửa được đóng và với thời gian thử cho trường hợp xấu nhất (thời gian để thang máy chạy từ tầng 7 đến tầng trên mặt đất có dừng ở các tầng). Nếu có nhiều hơn hai người trong số bảy người thử nhận thấy có sự không tiện nghi thì nên xem xét đến việc thay đổi các kích thước bên trong thang máy.

CHÚ THÍCH Một số quốc gia có các quy định nhà nước về an toàn trong đó quy định mối liên quan cố định giữa không gian bên trong thang máy và số "người tiêu chuẩn". Trong trường hợp này, tiện nghi trong trường hợp xấu nhất như đã xác định trong ví dụ này, chỉ có thể đạt được bằng cách hạ thấp giới hạn trọng tải của thang máy (số người) hoặc bằng cách thiết kế cabin (buồng thang) để chứa nhiều "người tiêu chuẩn" hơn.

A.3. Kết quả thử

Cũng có thể đạt được một số kết quả thử bằng thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (CAD) về chiều cao cửa, chiều rộng và không gian bên trong thang máy. Đặc biệt là khi yếu tố thời gian được dự đoán có ảnh hưởng đến kết quả thì các phép thử CAD này là không đủ. Quy trình thử bao gồm sự phân tích khách quan và/hoặc phân tích qua băng video sẽ cho kết quả tốt hơn, ngay cả khi nếu quy trình này được thực hiện theo phép thử phân loại phù hợp với tiêu chuẩn này. Phép thử chi tiết (A.2) sẽ cho các kết quả có giá trị nhất.

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 ĐĐ: 0906 22 99 66

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Các kích thước tới hạn

Trường hợp xấu nhất

Loại thử

Lựa chọn người thử

Tạo thành nhóm thử

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước cơ thể

Cho phép

Chiều cao cửa

Chiều cao thân P95

Cho phép mũ cộng với giày

Một người cao, P95 có mũ và giày cao gót

Thử phân loại

Ba người (P95)

Nhóm 1

•••

•••

. . .

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiên ích gia tăng liên quan đến nôi dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bề rộng hông, P95

Cho phép có một túi hoặc một giỏ

Hai người béo (bề rộng hông P95) với hai túi hoặc giỏ cho mỗi người.

Thử phân loại hoặc thử chi tiết

Tạo thành một phân nhóm (thử phân loại) hoặc bốn phân nhóm, mỗi nhóm có hai người béo P95 (thử chi tiết), dân Châu Âu.

Không gian bên trong, ví dụ, mười người, đứng

Bề rộng hông P95; bề rộng thân P95

Cho phép có một túi/giỏ hoặc một bao tải

Mười người béo với một bao tải à hai túi/giỏ cho mỗi người

•••

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Một nhóm có mười người béo P95, dân Chầu Âu (thử chi tiết)

Hoặc một nhóm hỗn hợp của 3ìP95, 4ìP50 và 3ìP5 người (một người béo và một người thon thả trong mỗi phân nhóm), dân Châu Âu (cả hai giới nam, nữ) hoặc dân toàn cầu (thử phân loại).

Nhóm 3

Kích thước nút ấn và khoảng cách giữa các nút

Chiều rộng ngón tay trỏ (tại đỉnh) P95

Cho phép có găng tay

Sử dụng găng tay

Thử phân loại hoặc thử chi tiết

Ba người (thử phân loại) hoặc bảy người có bàn tay to, P95 (thử chi tiết) dân Châu Âu

•••

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiên ích gia tăng liên quan đến nôi dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều cao của nút đẩy cao nhất trên sàn
Chiều cao với, trẻ em P5 (tuổi:
12)
-
Một trẻ em không có các người lớn kèm theo [Tuổi: 12 P1)]
Thử phân loại, thử chi tiết
Ba trẻ em nhỏ (thử phân loại) hoặc bảy trẻ em nhỏ (tuổi: 12, P5 (thử chi tiết) dân Châu Âu, nhóm tuổi riêng
Nhóm 2
Giải thích

Bạn phải đ <mark>ăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL</mark> Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.
Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66
P50: Phân vị 50 trên một trăm
P95: Phân vị 5 trên một trăm
Thư mục tài liệu tham khảo
[1] TCVN 6395:1998 (EN 81-1), Nguyên tắc an toàn đối với kết cấu và lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy điện.
[2] TCVN 6396:1998 (EN 81-2), Nguyên tắc an toàn đối với kết cấu và lắp đặt thang máy - Phần 2: Thang máy thủy lực.

[3] TCVN 7302-1:2006 (ISO 15534-1), Thiết kế ecgônmi đối với an toàn máy - Phần 1: Nguyên tắc xác định các kích thước yêu cầu đối với các lỗ cửa để toàn thân người tiếp cận vào trong máy.

 $[4] \ TCVN \ 7302-2:2003 \ (ISO \ 15534-2), \ Thiết kế ecgônmi đối với an toàn máy - Phần \ 2: \ Nguyên tắc xác định các kích thước yêu cầu đối với vùng thao tác.$

[5] ISO 4190-1, Lift (US): Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and VI lifts (Lắp đặt thang máy - Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI).

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[7] ISO 14738:2002, Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (An toàn máy - Yêu cầu nhân trắc đối với thiết kế sàn tĩnh tại máy).

[8] ISO 15536-1, Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 1: General requirements (Người mẫu và manocanh máy tính - Phần 1 - Yêu cầu chung).

[9] EN 414, Safety of machinery - Rules for the drafting and presentation of safefy standards (An toàn máy - Nguyên tắc đối với soạn thảo và trình bày tiêu

chuẩn an toàn).

- [10] EN 614-1, Safety of machinery Ergonomic design principles Part 1: Terminology and general principles (An toàn máy Nguyên lý thiết kế ecgônômi Phần 1: Thuật ngữ và nguyên lý chung).
- [11] EN 81-3, Safety rules for the construction and installation of lifts. Part 3: Electric and hydraulic service lifts (Nguyên tắc an toàn đối với kết cấu và lắp đặt thang máy Phần 3: Dich vụ thang máy điện và thủy lực).
- [12] Jurgens, H.W., AUNE. I.A., PIEPER, U. International Data on Anthropometry; occupational Safety and Health series No. 65, published by the International Labour Office, geneva, Switzerland, 1990.
- [13] Jurgens, H.W., MATZDORFF, I., WINDBERG, J. International Anthropometric Data for Work- Place and machinery Design. Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse No. 108. published by the Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund, Germany, 1998.